

WASH⁺

歯科用 3Dプリントのワークフローに 合わせた多用途ソリューション



希望小売価格

140,000円(税込)

※ 実際の販売価格は販売店により異なる場合があります

5 分で完全に洗浄

Wash+は、スピードと信頼性を両立させ、プリントした歯科用パーツからわずか5分足らずで表面に残った液体レジン完全に除去します。



設定・保存・スタートをタップするだけ！

200の洗浄プロフィールを保存できるため、一度設定して保存すれば、レジンの名前を選択するだけで洗浄プロセスを開始できます。



多用途デュアルタンクシステム

歯科医療従事者がタンク間で多様な洗浄方式を円滑かつ効率的に切り替えられるよう設計されています。

第1

方法

ダーティIPA&クリーンIPA洗浄の2段階プロセス

IPA/アルコールの使用量を最適化する2段階プロセスで、最初に白濁したIPAで洗浄し、最後に透明なIPAで効率よく洗浄します。

第2

方法

薬機法対応レジンと非対応レジンのIPA洗浄を簡単に分離

2種類の洗浄工程を設定し、IPAの交差汚染を完全に防ぐことが可能です。薬機法に対応したクラスI該当レジンで生体適合性歯科用パーツを扱う場合に最適なソリューションです。

第3

方法

洗浄効率を2倍に向上

9.3インチのビルドプレートに対応する二槽式洗浄機なら1回の洗濯で最大24台の歯型を洗うことができます。



仕様

洗浄槽サイズ	18.5x25x25cm
洗浄可能サイズ	12.5x20x10cm (9.3インチビルドプレート) 最大
容量	7L/槽
ユーザーコントロール	5インチタッチスクリーン 最大 200 の洗浄プログラムに対応
洗浄剤適合性	99% 以上のイソプロピルアルコール (IPA) 95% 以上のアルコール
本体サイズ	39x28.5x40cm
定格電力	最大 48W
入力電圧	DC 24V ; 2A



販売元

MACHINE TOOL CHUO

株式会社マシンツール中央
〒663-8241
兵庫県西宮市津門大塚町7-5

TEL 0798-37-0270
MAIL mtc@mt-chuo.jp
WEB <https://mt-chuo.jp>



販売店・お問い合わせ